





- 30 см (11,8"), STRIKER Plus 7: 40 см (15, 75"), STRIKER Plus 9: 45 см (17,7") – безопасное расстояние от компаса
- Wi-Fi® 2,4 ГГц при 1,8 dBm номинал

STRIKER™ Plus 5/7/9 на монтажной скобе




STRIKER™ Plus 5/7 на поворотном основании





СИЛЬНО потяните за кабели.
Предохранитель 3,0 В пост. тока



① Синий и коричневый провода необходимы только для обмена данными с другим устройством ECHOMAPTM или STRIKER.

